



**Simple Simon PT  
Instrument-tag**

Approved by:	Version: 20230614
Date:	Author: FW <span style="float: right;">Page 1 by 1</span>

## Simple Simon PT

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker via USB-A till USB-B.

### Nödvändiga delar

1. 1 x ZAF-520-3 (USB-A to USB-B)
  - A. Anslut ZAF-520-3 (USB-A to USB-B) mellan mätaren och ett av POC-Workstation fyra USB-portar.

### Intrument-tag: LMC-ZPT1

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.

